

# Návod k použití pouzdra na zásobník typu M16 / M4 / AR-15 (NATO standard 5.56)

## 1. Nastavení přitlačné síly zásobníku

- Pouzdro umožňuje pomocí 3 různě vysokých vymešovacích podložek **J** nastavení přitlačné síly zásobníku. **Od výrobce je v pouzdře vložena podložka J2, která odpovídá střední přitlačné síle.**
- Pro změnu této síly **vytlačte z pouzdra pomocí plochého šroubováku podložku J2 a nahraďte ji nižší vymešovací podložkou J1 pro snížení síly nebo vyšší vymešovací podložkou J3 pro zvýšení přitlačné síly zásobníku – viz obr. 1.**

## 2. Nastavení náklonu pouzdra (u pouzder umožňujících rotaci)

- Pouzdro umožňuje při protočení vůči opasku o 360 stupňů nastavení 16 aretovaných poloh.
- Při příliš **obtížném pootáčení** (nebo naopak neúměrně lehkém) je možné upravit sílu odporu otočného mechanismu. To provedete tak, že **plochým šroubovákem** zatlačíte do drážky vymešovací podložky **J**, kterou tímto uvolníte – **viz obr. 1**. Tím se odkryje otvor pro přístup k fixačnímu šroubu **H**. Nyní pomocí **křížového šroubováku** mírně povolíte či utáhnete fixační šroub **H** tak, aby síla odporu otočného mechanismu vyhovovala Vaším potřebám – **viz obr. 2**.

