

# Návod k obsluze

## samonabíjecí kulovnice *Ruger AR-556*



### **Předmluva:**

Vítejte mezi šťastnými vlastníky zbraně Ruger AR-556.

### **Důležitá upozornění:**

Při převzetí zbraně zkontrolujte zda je vybitá !

Se zbraní vždy manipulujte jako kdyby byla nabitá !

Nikdy na nikoho nemiřte !

Manipulaci se zbraní nacvičujte pouze s nenabitou zbraní !

Při střelbě používejte ochranné pomůcky (brýle, chrániče sluchu).

Buďte si 100 % jisti o cílu své střelby a o tom, co se za tímto cílem nachází !

### **Upozornění na střelivo**

Používejte pouze kvalitní originální střelivo v odpovídající kvalitě, schválené státní zkušebnou a pouze v ráži pro kterou je zbraň určena. Výrobce doporučuje používat střelivo US produkce např. značky *Remington*, *Federal*, *Hornady* apod. **Na toto střelivo byla i zbraň zkoušena na bezproblémovou funkci před uvolněním pro prodej.**

Střelivo Sellier Bellot nepodává 100% výkony v samonabíjecích zbraních tohoto typu.

### **Nabíjení zbraně**

1. Přesvědčte se, zda je zbraň vybitá.
2. Ujistěte se, zda je hlaveň čistá a suchá. Případné konzervační látky a oleje odstraňte. Hlava závěru by se měla udržovat pokrytá vhodným mazacím přípravkem Zvláště prvních cca 100 výstřelů, kdy se jí umožní lepší zaběhnutí do uzamykacích ozubů v hlavni. *Vhodné jsou mazací prostředky na bázi teflonu s olejem (Remington nebo Hoppes)*
3. Vyjměte zásobník, pomocí vypouštěcí páky umístěné na pravé straně spodního rámu..
4. Napáskujte zásobník odpovídající municí.
5. Vložte zásobník do zbraně, až zacvakne pojistný ozub, který zásobník drží.

## Příprava ke střelbě a střelba

1. Ujistěte se o cíli své střelby.
2. Natáhněte páku závěru (umístěna v horní zadní části vrchního pouzdra závěru) do zadní polohy a vypusťte ji. Zbraň zajistěte pomocí pojistky na levé straně spodního rámu.
3. Zamiřte na cíl, odjistěte a stiskněte spoušť.
4. Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr v zadní poloze. Vypouštěcí páka závěru je umístěna na pravé straně spodního rámu..

## Rozborka a sborka zbraně

Pušky typu AR 15 se skládají ze třech základních částí.

**Spodního rámu (Lower Receiver)**, který obsahuje spoušťový mechanismus, pistolovou rukojeť, pažbu, zásobníkovou šachtu a díly pojistky, vypouštění závěru a zásobníku.

**Vrchního rámu – pouzdra (Upper Receiver)**, který „spojuje“ hlaveň, a závěr. Svým způsobem tvoří pouzdro závěru. Závěr se uzamyká přímo do hlavňového nástavce (Barrel Extension), který je součástí hlavně. Závěr je rotační.

***Závěr by se měla udržovat pokrytá vhodným mazacím přípravkem Zvláště prvních cca 100 výstřelů, kdy se jí umožní lepší zaběhnutí do uzamykacích ozubů v hlavni. Vhodné jsou mazací prostředky na bázi teflonu s olejem (Remington nebo Hoppes)***

Třetí částí je **závěr**, který je již popsán výše.

Rámy Lower a Upper jsou spojeny samosvornými čepy, které se dají bez problému vytlačit a celý Upper receiver se tak sejme z těla zbraně. To umožňuje rychlou výměnu hlavní části zbraně. Je tak možné mít v jedné zbraně jak taktickou pušku střelbu akčních disciplín nebo pušku pro precizní střelbu na větší vzdálenosti. Celá výměna přitom netrvá déle jak 15 sekund !

Závěr se vysune i s natahovací pákou z pouzdra závěru při vytlačení zadního čepu, spojujícího lower a upper a „sklopení“ vrchní části zbraně dopředu. Závěr se lehce vysune směrem dozadu.

K běžnému používání není nutné další rozebírání zbraně. Celá zbraň je svým způsobem stavebnice s prakticky nekonečnými možnostmi modifikací, nástaveb a úprav.

## Údržba a čištění zbraně

Běžný postup uživatelů zbraní je kontrola vývrtu před uložením zbraně po střelbě. Vždy zkontrolujte nábojovou komoru a hlaveň po selhání zbraně. Obsáhlé znalosti jak udržovat zbraň jsou velmi důležité, neboť většina selhání při provozu zbraně je způsobena její nesprávnou údržbou. Speciální pozornost věnujte čištění, mazání a pravidelné kontrole zbraně. Hlaveň, závěr a ostatní pohyblivé části zbraně musí být zbaveny nečistot a lehce namazané prostředkem určeným k údržbě zbraní. Údržba se vztahuje také na zásobník. Při čištění vývrtu hlavně se ujistěte, že je zbraň vybitá. Poté stáhněte závěr do zadní polohy a hlaveň čistěte od ústí pomocí vhodného kartáčku.

*Ideální nástrojem pro čištění vývrtné hlavně je čistící šňůra BoreSnake, která umožňuje jednoduché, rychlé, bezpečné a maximálně efektivní čištění vývrtné samonabíjecích zbraní a nejen jich.*

*Vývrt hlavně čistěte častěji prvních cca 50 – 100 výstřelů. Docílíte tak lepšího „záběhu“ hlavně a vyšší přesnosti střelby.*

### **Záruční podmínky**

Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. Záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku, pro které se stal výrobek nepoužitelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

**Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje.**

Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list.

Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce zbraně firmy **MPI CZ**, [www.mpicz.com](http://www.mpicz.com), po předložení dokladu o koupi a popisu závady.