



NÁVOD NA POUŽITÍ AKUSTICKÝCH PISTOLÍ (PLYNOVEK)

MODEL	Zoraki 917
RÁŽE:	9mm
KAPACITA ZÁSOB.	17
CELKOVÁ DÉLKA:	201mm
CELKOVÁ VÝŠKA:	135mm
CELKOVÁ ŠÍŘKA:	33mm
HMOTNOST:	830gr

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou pistolí, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy pistolí nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než pistolí odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Pistolí přechovávejte nenabitou, s kohoutem v přední poloze.
6. Nikdy nenechávejte pistolí nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně, komora a závěr nejsou nadměrně znečištěny zplodinami.
8. Používejte pouze továrně vyrobenou munici, příslušnou pro ráži vaší pistole.
9. Nepoužívejte pistolí na menší vzdálenost než 1 m.
10. Když je pistole nabitá a natažená, mějte pojistku v poloze zajištěno až do okamžiku, kdy jste připraveni ke střelbě. Při odjišťování mířte do bezpečného prostoru.
11. Neblokujte výhozne okénko a dbejte na to, aby nikdo nestál ve směru vyhazované nábojnice.
12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučiku spouště, pokud nemířte na cíl a nejste připraveni střílet.
13. Pokud držíte pistolí, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
14. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že pistole není nabitá.
15. Pistolí a municí přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
16. Nikdy neupravujte součástky pistole, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci pistole nebo její bezpečnost.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

STŘELIVO:

Používejte výhradně náboje tovární výroby příslušné ráže, které odpovídají předpisům CIP (Mezinárodní organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a Střeliva) nebo SAAMI (americká norma pro zbraně a střelivo). Použití jiných nábojů může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce.

VOJMUŽÍ ZÁSOBNÍKU:

Uchopte pistolí do pravé (levé) ruky a palcem (prostředníkem) stiskněte záchyt zásobníku. Zásobník se povysune z rámu pistole a může být druhou rukou vytažen.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU:

Zásobník uchopte do ruky ústím nahoru. Položte náboj na přední část podavače a stlačte jej dolů a dozadu, až se dotkne zadní stěny zásobníku. Další náboj umístěte na předcházející a zasuňte stejným způsobem. Toto opakujeme tolikrát, jaká je kapacita zásobníku. Neplňte zásobník vyšším počtem nábojů, než je předepsán.

NABÍJENÍ PISTOLE:

Při nabíjení mějte vždy zaměřeno do bezpečného prostoru!

Vsuňte plný zásobník do pistole a přesvědčte se, že je zachycen záchytem zásobníku.

Závěr pistole uchopte za zadní drážkovanou část, závěr natáhněte směrem dozadu až na doraz a vypusťte jej. Přitom se natáhne kohoutek a do komory se zasune náboj. Nyní je pistole připravena ke střelbě.

PŘEBÍJENÍ BĚHEM STŘELBY:

Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr v zadní poloze. Vyjměte prázdný zásobník a vsuňte naplněný. Stiskem záchyty závěru směrem dolů pistolí opět nabijeme.

VYBÍJENÍ PISTOLE:

Zamířte do bezpečného prostoru!

vyjměte zásobník;

natáhněte závěr a přesvědčte se, že náboj z komory byl vytažen a vyhozen;

vypusťte závěr dopředu;

vypusťte palcem kohout

Nikdy nestřílejte „naprázdno“! Dochází k nadměrnému opotřebení kohoutu a vedení úderníku!

STŘELBA SVĚTLIC

Pro střelbu efektových pyrotechnických výrobků je ke každé zbraní přiložen plynový nástavec.

Plynový nástavec pevně našroubujte do ústí hlavně (rukou-nepoužívejte žádné nástroje).

Vždy se přesvědčte, že zážehová tryska a boční odfuky jsou průchozí!

Do nástavce vložte pyrotechnický výrobek (šrapnel, barevnou raketu) namířte zbraň do volného prostoru vzhůru nad sebe a stiskněte spoušť*

Pro střelbu efektových výrobků používejte výhradně akustické nábojky (ne plynové).

POZOR!

Při střelbě efektových pyrotechnických výrobků dbejte veškeré možné opatrnosti!

Při nesprávném použití může dojít k poškození zdraví nebo ke škodě na majetku.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

ROZBORKA PRO ČISTĚNÍ:

1. Zamířte do bezpečného prostoru!
2. Vyjměte zásobník.
3. Přesvědčte se, že v nábojové komoře není náboj.
4. Natáhněte kohout do zadní polohy.
5. Natáhněte levou rukou závěr o 4-5mm dozadu (zaklesněte palec za lučik a dlaní sevřete přední část závěru, tlakem na závěr jej posuňte o požadovanou vzdálenost). Vytáhněte záchyty závěru (případně si pomozte nějakým vhodným nástrojem).
6. Závěr zbraně natáhněte do maximální zadní polohy a pohybem vzhůru jej uvolněte z rámu. Pohybem vpřed jej vyvléknete z rámu. Jako poslední vyjměte vratnou zpruhu s vodičkem. Tím je provedena rozborka zbraně nutná k čištění.
7. Opačným postupem zbraň složíte s tím, že před zpětným vložením záchyty závěru je nutné dát závěr zbraně asi o 4-5 mm vzad. Poté zatlačíme záchyty závěru zpět do rámu.

UPOZORNĚNÍ:

Žádné další díly pistole nedemontujte. Pokud se domníváte, že pistole vyžaduje seřízení nebo opravu, svěťte ji odborné dílně.

ČISTĚNÍ PISTOLE

Čistěte pistolí:

- po každém použití
- po každém navlhnutí
- co nejdříve po střelbě
- v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok
- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

ČISTĚNÍ VÝVRTU A NÁBOJOVÉ KOMORY:

Po střelbě prostříkněte vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem (např. WD 40, Konkor na zbraně apod.) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štetinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny. V případě potřeby postup opakujte. **UPOZORNĚNÍ!**

Každá akustická zbraň se při používání více zanáší zplodinami než zbraň kulová a tato skutečnost má výrazný vliv na spolehlivost zbraně! Pravidelná údržba je proto velmi důležitá.

ČISTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ PISTOLE:

Ostatní části pistole čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čištění můžete použít konzervační olej nebo petrolej, případně jiné prostředky, které jsou na trhu k dispozici.

KONZERVACE:

Vývrt, nábojovou komoru a všechny přístupné součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. Před střelbou vytřete vývrt do sucha.

ZÁRUČNÍ LIST AKUSTICKÉ PISTOLE

ATAK Zoraki 917

Záruční podmínky

Na zbraň je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na materiál a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením špatnou údržbou, nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu.
5. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
6. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
7. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
8. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl Výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Model:	ZORAKI 917
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Kontakt:

WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna

W. T. A. service s.r.o.

Družby 1014/19, Plzeň 312 00

Reklamáce: 777 649 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797

e-mail: info@alfatactical.cz

http://www.alfatactical.cz