

Návod na používání větrovky BSA Ultra XL

Model	Ultra XL
Ráže	4,5 mm
Ústová rychlost	213 m/s
Celková délka	900 mm
Hmotnost	3,3 kg
Počet ran v zásobníku	10

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušnou pro ráži vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je větrovka nabitá a pod tlakem. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nastřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
14. Pokud držíte větrovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabitá.
16. Vzbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

STŘELIVO:

Používejte výhradně střelivo tovární výroby příslušné ráže. Použití jiného střeliva může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce.

NABÍJENÍ VĚTROVKY

Větrovka Ultra XL má bubnový zásobník na 10 diabol ráže 4,5 mm, s plechovým krytem a šroubem. Nikdy netočte bubínkem, pokud bude pružina vnitřního mechanismu klást odpor, můžete způsobit poškození zásobníku.

Do zásobníku by se nemělo dostat bláto, prach a jiné nečistoty, proto noste zásobník vždy v uzavíratelném obalu, aby nečistoty ze zásobníku nepoškodili zbraň.

1. Zajistěte zbraň
2. Zvedněte závěr zbraně a natáhněte ho co nejvíc to půjde a vyjměte zásobník ze zbraně
3. Uchopte zásobník mezi palec a ukazováček a zasuňte diabolku do prázdné komory až zapadne
4. Točte zásobníkem proti směru hodinových ručiček, až se objeví prázdná komora. Přidržte zásobník, aby se nevrátil zpět a vložte diabolku do komory
5. Tento postup opakujte, dokud nenabijete všechny prázdné komory
6. Vložte nabitý zásobník do zbraně, zásobník sám zapadne pomocí vloženého magnetu ve zbraní. Vraťte závěr do nenatažené polohy a odjistěte, pokud budete střílet
7. Když vystřelíte, zásobník se sám přetočí na další komoru natažením závěru. **NIKDY NENATAHUJTE ZÁVĚR VÍCE NEŽ JEDNOU BEZ VÝSTŘELU, KDYŽ NABIJETE VÍCE NEŽ JEDNU DIABOLKU, HROZÍ ZASEKNUTÍ DIABOLEK V HLAVNI A POŽKOZENÍ ZBRANĚ**
8. Na zásobníku jsou vyražena čísla, která signalizují zbývající počet diablek v zásobníku. Číslo zůstane stejné, dokud znovu nenatáhnete závěr zbraně

9. Když v zásobníku zbyde poslední diabolka, objeví se číslo 1. Po vystřelení této diabolky je zásobník připraven k nabití

Po ukončení střelby vyjměte zásobník ze zbraně, natáhněte závěr, namířte do bezpečného prostoru a vystřelte ránu jistoty. Ránu jistoty vystřelte vždy, i když víte, že je větrovka vybitá. Nikdy nevracejte nabitý zásobník do zbraně, pokud se nechystáte střílet.

PLNĚNÍ VZDUCHOVÉ KARTUŠE:

Vzduchová kartuše se může plnit pomocí láhve se stlačeným vzduchem nebo ručně pumpou. Plnicí zařízení musí vždy obsahovat tlakoměr, hadici a odvzdušňovací ventil. **POUŽÍVEJTE POUZE STLAČENÝ VZDUCH, NIKDY K PLNĚNÍ KARTUŠE NEPOUŽÍVEJTE JINÝ PLYN. POUŽITÍ JINÉHO HNACÍHO PLYNU MŮŽE ZPŮSOBIT EXPLOZI KARTUŠE NEBO POŽKOZENÍ ZBRANĚ.**

1. Přesvědčte se, že je zbraň vybitá a zajištěná.
2. Když je vzduchová kartuše prázdná, natáhněte závěr zbraně.
3. Sundejte krytku z kartuše na zbrani.
4. Zapojte adaptér z plnicí nádoby do ventilku na zbrani.
5. Ujistěte se, že je vše správně připojeno.
6. Když používáte k plnění nádobu se stlačeným vzduchem, pomalu otevírejte ventil na nádobě a začněte plnit. Pokud používáte manuální pumpu, začněte pumpovat.
7. Pomocí tlakoměru zjistíte, jaký tlak je ve zbrani. Maximální hodnota, na kterou jde kartuše natlakovat je 232 Bar. Vyšší hodnota natlakování může poškodit zbraň.
8. Po natlakování na požadovaný tlak, zavřete ventil na nádobě se stlačeným vzduchem, nebo přestaňte pumpovat. Vždy chvíli počkejte, než se tlak ustálí a neklesne. Pokud tlak klesne pod požadovanou hodnotu, opět začněte tlakovat kartuši.
9. Rychle otevřete odvzdušňovací ventil na plnicím zařízení, aby se vzduch dostal z plnicí hadice.
10. Odpojte plnicí adaptér od ventilku na zbrani a opět nasadte krytku.
11. Po úspěšném naplnění vzduchové kartuše, vraťte závěr do nenatažené polohy.
12. Pro vrácení závěru do nenatažené polohy chyt'te závěr do jedné ruky a druhou pomalu mačkejte spoušť. Závěr se bude pohybovat pomalu vpřed, až zapadne do nenatažené polohy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA VĚTROVKY

Po střelbě se ujistěte, že zbraň není nabitá. Zbrojním olejem a hadříkem vyleštěte kovové a dřevěné části větrovky. Zvláštní pozornost věnujte částem, které mohou snadno zreznou, jsou náchylné na vlhkost a pot. Pokud je větrovka vlhká, nechte ji oschnout a potom použijte olej k její konzervaci a ochraně kovových částí.

Nepoužívejte olej obsahující silikon, můžete tím poškodit kovové části zbraně a způsobit poškození zbraně. Použitím nekvalitních olejů, můžete zbraň poškodit

ZÁRUČNÍ LIST
VZDUCHOVÉ ZBRANĚ

BSA Ultra XL

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používáním výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Model:	BSA Ultra XL
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Kontakt:

WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna

W. T. A. service s.r.o.

Družby 1014/19, Plzeň 312 00

Reklamace: 777 649 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797

e-mail: info@alfatactical.cz

http://www.alfatactical.cz