



## Uživatelský manuál pistolí Gamo CO2 C-15

Dříve než použijete pistolí Gamo, seznámte se s následujícími bezpečnostními pravidly:

### Upozornění:

- Tato zbraň není hračka. Zanedbání následujících bezpečnostních pravidel může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
- Zbraň nedoporučujeme používat osobě mladší 16ti let bez dohledu dospělé osoby.
- Tento výrobek byl zkonstruován k manipulaci a funkci jako vzduchová zbraň. Nenoste ji ani nepoužívejte v situaci, kdy by mohla být považována za skutečnou palnou zbraň.

### Bezpečnostní pravidla:

Kdykoliv manipulujete s plynovou pistolí Gamo, ujistěte se, že bezpečnostní pojistka je v zajištěné poloze „ON“ a že diabolky nejsou v zásobníku ani v nabíjecím otvoru hlavně.

- Při střelbě vždy používejte ochranné brýle.
- Vždy používejte chrániče sluchu.
- Plynová pistole není hračka. Smí být používána pouze za dohledu dospělé osoby. Bezpečnost je neustále pokračující proces. Použití plynové pistole nedoporučujeme mladistvým do 16ti let bez dohledu dospělé osoby.
- Nejdříve přemýšlejte a teprve pak střílejte.
- Pistolí vždy držte ústím hlavně směřujícím do bezpečného prostoru. Zbraní nikdy nemiňte na osoby nebo zvířata, i když je vybitá.
- Při manipulaci nebo natahování pistole držte střílejší prst mimo spoušť. Dotknout spouště se můžete jen v případě, že jste připraven ke střelbě.
- Vždy se přesvědčte, co se nachází za vašim terčem. Ujistěte se, že váš terč nezakrývá osobu nebo objekt, které můžete výstřelem zranit nebo poškodit.
- Nestřílejte na cíl, který může střelu odrazit nebo ji ze směru odchýlit.
- Pokud zacházíte se zbraní, nepoužívejte drogy ani alkohol.
- Již jednou vystřelené diabolky nikdy nepoužívejte.
- Pistolí a střelivo ukládejte odděleně, nejlépe pod zámek.
- Po skončení střelby a před uložením pistole se ujistěte že je vybitá
- Dokud nejste "ke střelbě" připraven, zbraň nenabíjejte, s nabitou zbraní nechoďte, neběhejte nebo neskákejte. Pokud máte zbraň nabitou, nenastupujte s ní do automobilu. Pistolí vždy zajišťujte pojistkou.
- Nikdy pistolí amatérsky neopravujte a neměňte žádný její díl. Pokud se projeví závada, poraďte se s odborným puškařem. Nikdy se nepokoušejte opravit vnitřní mechanismus zbraně, bylo by to pro vás nebezpečné, protože nemáte potřebné speciální nářadí.
- Zásobník plňte diabolkami tak, aby hlavičkami směřovaly kupředu.
- Před uložením vaší opakovací pistole se ujistěte, že má prázdný zásobník i nabíjecí otvor hlavně.
- Nikdy neodcházejte ze střelnice nebo lovecké oblasti, dokud si nejste jisti, že pistole je úplně vybitá (zásobník, komora a přenašecí plátek). Po ujištění, že zbraň je skutečně prázdná, vypusťte natažený kohoutek a pojistku dejte do zajištěné polohy.
- Pistolí a střelivo vždy uložte bezpečně mimo dosah dětí.

### Použití bezpečnostní pojistky

**Varování:** Nejlepší způsob jak předejít nehodě, je kontrolovat směr držení zbraně. Nikdy nespolehejte na mechanickou pojistku. Vždy držte zbraň ústím hlavně do bezpečného směru.

Tato zbraň je vybavena manuální pojistkou, která zajišťuje kohoutek. Je umístěna v horní části levého boku rámu pistole (viz obr. A). Pojistka je zajištěna, pokud je přesunuta směrem dolů k písmenu „S“ a zakrývá červenou varovnou tečku. Naopak je odjištěna, když pojistka stojí ve směru hlavně k písmenu „P“ a odkrývá červenou varovnou tečku.

### Upozornění:

- Kdykoliv pistolí nesete, manipulujete s ní, nabíjíte nebo vybíjíte, musí být řádně zajištěna.
- Jestli je zbraň zajištěná, nestlačujte spoušť.

### Nabíjení zbraně - pro poloautomatickou střelbu

**Varování:** Před nabíjením nebo střelbou protáhněte hlaveň vytěrákem, ujistěte se, že hlaveň pistole je bez jakýchkoliv překážek. Před nabíjením zbraň zajištěte bezpečnostní pojistkou (viz obr. A) a pokračujte podle následujících kroků (viz obr. B). Pokračujte podle následujících pokynů:

- Stiskněte tlačítko západky I umístěné na levé horní části hlavně 2 a pak horní část hlavně otevřete směrem nahoru (viz obr. B).
- Vyjměte bubínkový zásobník 3 (viz obr. B).
- Do osmi komůrek zásobníku zasuňte diabolky hlavičkami kupředu (viz obr. B) tak, aby jejich konce lícovaly se zadní rovinou zásobníku a zkontrolujte, zda některá z nich nepřechýlí.
- Zásobník 3 zasuňte do jeho uložení a ujistěte se, že zasedl až na jeho dno, dále zkontrolujte, zda vodící záchyt zapadl do jedné z drážek zásobníku, které jsou na jeho obvodu.
- Horní část hlavně 2 zavřete a přesvědčte se, že je pevně na svém místě.

Varování: Horní část hlavně 2 neotevírejte dokud nevystřelíte všechny diabolky. Je to nebezpečné a mohlo by dojít k vážnému zranění. Upozornění: Když připravujete pistoli k uložení, skloňte její hlavěň k zemi a přesvědčte se, že zásobník je prázdný a v hlavní nezůstala diabolka. Tím předejdete možnému úrazu při následném použití zbraně.

### Nasazení bombičky s CO2

**Varování:** Dříve než nasadíte bombičku s CO2, přesvědčte se, že pistole je vybitá, aby nedošlo k nehodě. Plynovou bombičku z pistole nevyndávejte, dokud není úplně prázdná.

Na zajištění a vybití pistoli opatrně povolte dole na rukojeti uzavírací zátku. K vyjmutí bombičky sejměte levou stěnku rukojeti vsunutím palce do dutiny dna rukojeti (viz obr. C). Tím se prázdná bombička uvolní a vypadne. Před vložením plné bombičky se opět zjištěte, že zbraň je vybitá a zajištěná. Do prázdné otevřené rukojeti zasuňte plnou bombičku krčkem nahoru (viz obr. D). Stěnku rukojeti nasuňte do rámu horním koncem s výstupkem. Uzavírací zátku utáhněte ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte odpor. Uzávěr bombičky byl propíchnutý a pistole je připravena k nabíjení.

**Varování:** Bombičky s CO2 držte mimo sálavý účinek ohně a tepla. Teplota nad 50° C může způsobit jejich explozi a zranění.

Bombičku nikdy nevhazujte do ohně.

### STŘELBA

Tato pistole má funkční systém SA (Single Action Mode), to je střelba po jednotlivých výstřelech a systém DA (Double Action Mode), tedy možnost poloautomatické střelby.

**Varování:** Nikdy se nedotýkejte spouště, pokud nemíříte na bezpečný cíl.

Při střelbě po jednotlivých výstřelech (SA) zajistěte pistoli, napněte kohout, zamířte na cíl, odjistěte pojistku, přiložte prst na spoušť a vystřelte.

Při poloautomatické střelbě (DA) pistoli zajistěte, namířte na cíl, zbraň odjistěte, přiložte prst na spoušť a vystřelte až všech osm diablek za sebou.

**Upozornění:** Přesvědčte se, že plynová bombička má dostatečný tlak k vystřelení diabolky. Bombičku nepoužívejte do úplného vyprázdnění, ale vyměňte ji po 60 výstřelech nebo pokud zpozorujete pokles tlaku během střelby.

### VYBÍJENÍ STŘELIVA

V případě, že v bombičce klesl tlak plyn, je pravděpodobné, že diabolka uvázne ve vývrtu hlavně a zbytek diablek zůstane v zásobníku. Vždy když budete muset vyjmout střelivo z tohoto důvodu, pistoli zajistěte a velmi opatrně povolte uzavírací zátku, aby unikl zbývající plyn. Sejměte levou stěnku rukojeti již popsáním způsobem (viz obr. C) a prázdná plynová bombička vypadne. Pistoli skloňte k zemi a odklopte horní část hlavně.

**Varování:** Dříve než začnete z pistole odstraňovat střelivo, ujistěte se, že je zajištěná a plynová bombička odstraněná.

1. Uváznutí diabolky ve vývrtu hlavně  
Vyjměte zásobník a ve směru od zádi zasuňte do vývrtu hlavně vytěrák o průměru 4,5 mm (.177") a uváznutou diabolku vytlačte (viz obr. B4). Po uvolnění vývrt vyčistěte pomocí vytěráku s kartáčkem od zbytků olova, které mohlo zůstat v drážkování hlavně.
2. Uváznutí diabolky v zásobníku  
Odstraňte munici opatrně pomocí silnější jehly nebo podobného nástroje. Pak připravte pistoli ke střelbě (viz Nasazení bombičky s CO2). **Varování:** Diabolky, které byly odstraněny z pistole, nikdy znovu nepoužívejte! Mohou být poškozené a způsobit selhání pistole. **Důležité:** Když pistoli připravujete k uložení, skloňte ji ústím hlavně k zemi a ujistěte se, že zásobník i hlavěň jsou prázdné. Tím zabráníte nehodě při následném použití zbraně.

### SEŘIZOVÁNÍ HLEDÍ

Tato zbraň je vybavena seřizovatelným hledím pro korekci stranové úchytky (vpravo - vlevo). Muška je provedena jako pevná a otevřená. Hledí je opatřeno hranatým průzorem a muška je hranolovitá. Správný způsob míření vám ukazuje obrázek F.

Pokud zásahy dopadají na terč vlevo, hledí jemně posuňte vpravo.

Jestliže zásahy dopadají na terč vpravo, hledí mírně posuňte vlevo.

Při seřizování hledí uvolněte přídržný šroubek, který ho upevňuje k tělesu pistole (viz obr. E). Po seřízení hledí utáhněte přídržný šroubek a přesvědčte se o pevném usazení.

### ULOŽENÍ ZBRANĚ

**Varování:** Vaše pistole by měla být uložena bezpečně mimo dosah dětí. Zbraň byla vyrobena tak, že svým vzhledem, manipulací a funkcí je k nerozeznání od skutečné pistole. Proto by měla být uložena způsobem, který zamezí jejímu zcizení a následnému zneužití. Pistoli nikdy neukládejte bez vyčištění a lehké konzervace zbrojním olejem. Vždy ji uložte na čistém a suchém místě. Zbraň doporučujeme ukládat do bezpečnostní skříňky nebo do skříňky z vhodného antikorozičního materiálu. Místní obchod se zbraněmi vám může poradit o takovém výrobku, který vyhovuje vašemu prostředí.

**Upozornění:** Před uložením pistole se ujistěte, že je vybitá a bezpečnostní pojistka je v zajištěné poloze.

### ČIŠTĚNÍ ZBRANĚ

**Varování:** Před čištěním pistole je ujistěte, že je vybitá a zajištěná pojistkou.

K čištění zbraně použijte vytěrák o průměru 4,5 mm (.177") s nástavcem, čisticí hadříky, kartáček s rozpouštědlem a zbrojní olej.

Vytěrák s čisticím nástavcem zasuňte do hlavně ústím. Bude také prospěšné, pokud občas aplikujete na kovové součásti pistole speciální olej GAMO, určený pro vzduchové zbraně.

### Legenda k popisu jednotlivých částí pistole:

Muzzle = ústí, Foresight = muška, Frame catch m záchyt hlavně, Rear Sight = hledí, Safety = pojistka, Left grip ■» levá stěnka rukojeti, Cylinder retaining screw = uzavírací zátku, Trigger = spoušť, Orifices for Laser Sight Mount = otvor pro montáž laserového zaměřovače.  
Dovozece Walter Trading s.r.o. IČ:24753327

# ZÁRUČNÍ LIST VZDUCHOVÉ PISTOLE

GAMO C-15

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

*Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.*

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používáním výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Model:	
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

### Kontakt:

**WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna**

**W.T.A. service s.r.o.**

Družby 1014/19, Plzeň 31200

Reklamacce: 777 649 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797

e-mail: info@alfatactical.cz

http://www.alfatactical.cz