

## **Varování:**

- Laser vám může poškodit zrak
- Nedívejte se přímo do laseru
- Nemiřte s laserem na reflexní plochy
- Nesviťte lidem ani zvířatům do očí
- Vyvarujte se úderům a pádům zařízení
- Vždy vybijte svoji zbraň před nastřelováním

Vložte baterie do těla nastřelovací korekce (polarita je znázorněna na krytce baterie). Ujistěte se, že baterie je vytažena z ochranného pouzdra, pokud se tak nestane, dojde k poškození baterie. Utáhněte krytku otáčením ve směru hodinových ručiček. Pozor na přetažení, neboť může dojít k poškození závitu.

## **Univerzální korekce**

Zapněte korekci tlačítkem na těle korekce. Jakmile je laser aktivován, opatrně umístěte korekci nastřelení na ústí hlavně zbraně. Ujistěte se, že je korekce nastřelení zarovnána s hlavní zbraně.

## **Komorová korekce**

Laser je aktivován ihned po vložení baterie. Opatrně umístěte korekci do komory a ujistěte se, že je zarovnána s hlavní zbraně. U některých zbraní není nutné, aby bylo celé tělo korekce kompletně v komoře pro zachování správné funkce. Nezavírejte závěr zbraně, může dojít k poškození laserové korekce! Zaměřte laser na cíl, na který má laser čistý výhled. Bod laseru, je teoretické místo dopadu. Nastavte výškovou a stranovou korekci puškohledu nebo mířidel na bod laseru. Odeberte korekci nastřelení a vyjměte baterie. Nástřel ověřte několika zkušebními výstřely.

**Laserovou korekci nelze používat jako školní náboj i když má podobné rozměry. Je určena pouze k ručnímu vložení do komory, nejlépe tedy s demontovaným závěrem. Při nabití standartním způsobem dojde vlivem rozdílných rozměrů oproti náboji k jejímu zaražení do komory a obtížnému vyjmutí. Rovněž není konstruována k vytažení z komory pomocí vytahovače zbraně.**

## **Záruka**

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.