

# Návod k použití, Záruční list pro uživatele samonabíjecích brokových zbraní Benelli

## Výrobce:

Benelli S.p.A.

Via Della Stazione 50

Itálie

## Dovozce:

Sport a lov, s.r.o.

Masarykovo nám. 11

680 01 Boskovice

Tel.: +420 602 747 986

E-mail: [beretta@beretta.cz](mailto:beretta@beretta.cz)

[www.Beretta.cz](http://www.Beretta.cz)

## Základní pravidla bezpečnosti:

1. S každou zbraní zacházejte rozumně a s maximální opatrností.
2. Se zbraní zacházejte vždy tak, jako by byla nabitá.
3. Vždy sledujte, kam míří ústí Vaší hlavní a nikdy nemířte směrem, kterým nechcete střílet.
4. Po skončení střelby zbraň vybijte a přesvědčte se, že nábojová komora je prázdná.
5. Před zahájením střelby se důkladně přesvědčte, že v hlavní Vaší zbraně nejsou žádné nečistoty a překážky.
6. Ujistěte se, že dobře vidíte cíl, na který střílíte.
7. Nikdy nestřílejte na plochý povrch, nebo na vodní hladinu.
8. Nelezte na strom, přes plot či jiné překážky, neskákejte s nabitou zbraní.
9. Nedržte nikdy zbraň za ústí.
10. Používejte vždy správnou a nepoškozenou munici.
11. Před, a během střelby nepožívejte alkoholické nápoje a drogy.
12. Zbraně i náboje ukládejte na bezpečné místo, zvláště zamezte přístupu dětí.
13. Při střelbě s jednotnou střelou používejte choky označené značkou CL, nebo třemi a čtyřmi křížky.

## Údržba zbraně

Po každém střílení se zbraní proveďte vyčištění hlavní i nábojové komory. Pokud se zbraní nestřílíte, doporučujeme provést čištění alespoň jednou měsíčně. Vyčištění hlavní provedeme tak, že nastříkáme olej do hlavní, protáhneme kartáčkem, necháme působit několik minut. Potom opět hlavní protáhneme kartáčkem a dočista vyřeme usazeniny hadříkem. K čištění použijete k tomu určené konzervační a čistící prostředky.

## Demontáž zbraně

K čištění se zbraň rozebírá jednoduše: po vybití schránky i komory stačí odšroubovat demontážní šroub předpažbí, předpažbí sejmout, vysunout z uložení v pouzdru závěru a na válci schránky hlavěň, ze závěru vyjmout táhlo a pak už je možno vysunout z dutiny pouzdra kupředu celou skupinu nosiče se závorníkem. Bící mechanismus je třeba mít napnutý k snadné demontáži zbraně.

## Záruční doba, podmínky:

Na tuto zbraň se poskytuje **záruka 2 roky** od data jejího prodeje. Záruka se nevztahuje na povrchovou úpravu a na dřevěné části zbraně.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při převímce.
2. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku, pro které se stal výrobek nepoužitelný následkem vady materiálu, nebo vad ve výrobě.
3. Prodávající neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, nevhodnou manipulací, opotřebením, nevhodným uskladněním, neopatrnou přepravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo použitím výrobku k jiným účelům.
4. Záruka se nevztahuje také na mechanické poškození nepřipustnými zásahy, a na poškození vlivem opravy jinde než u dodavatele uvedeného výše.

## Datum prodeje:

## Razítko a podpis prodejce: