



Návod k obsluze tlumiče A-TEC

Obecná upozornění

Při instalaci nebo demontáži tlumiče na a ze zbraně se VŽDY ujistěte, že je zbraň vybitá!! Nominální průměr (ráže) vyznačená na tlumiči specifikuje maximální průměr střely, pro kterou je tlumič určen. Lze použít střelu menšího průměru, ale logicky NIKDY ne větší...!!

Obecné pokyny k údržbě

Během výstřelu se uvnitř tlumiče tvoří kondenzace a tato kondenzace obsahuje mimo jiné čpavek. Doporučujeme, abyste tlumič demontovali ihned po použití a vždy před zabalením pušky pro přepravu. Po použití uložte tlumič na teplé místo, kde skrz něj může volně proudit vzduch, aby se mohla kondenzace odpařit. Když je tlumič suchý, nastříkejte do tlumiče trochu řídkého oleje (WD40). Udržujte tlumič a závity pušky čisté a lehce naolejované nebo namazané vazelínou. Nedodržení pokynů pro údržbu může vést ke korozi, která trvale poškodí hlaveň a oslabí součásti uvnitř tlumiče. To může vést k poškození výrobku a ohrožení bezpečnosti!

Montáž

Počáteční nasazení tlumičů A-TEC by měl vždy provádět zkušený a kompetentní puškař, a to i tehdy, když puška již má továrně vyrobený na ústí hlavně závit. Závity a dosedací plocha musí mít hladký povrch a musí dosedat na tlumič, aby bylo možné jej přišroubovat volně, ale bez příliš velké citelné vůle, než bude pevně přišroubován k dosedací ploše. Před namontováním tlumiče zkontrolujte závity a dosedací plochu a ujistěte se, že jsou hladké, řádně vyčištěné a tlumič není nijak poškozen.

Na tlumič Carbon nepoužívejte krycí lištu, protože by to mohlo způsobit přehřátí. Typ Carbon je lehký tlumič určený pro lovecké účely, nikoli pro intenzivní střelbu. Schválené náboje/ráže jsou uvedeny na stránkách www.a-tec.no Přebíjené náboje by měly být používány s opatrností a neměly by být laborovány na vyšší výkon než standardní náboje. Věnujte pozornost parametrům střeliva, kdykoli změníte střelu nebo prachovou navážku, abyste se naučili rozpoznávat limity loveckých pušek a střeliva v kombinaci s tlumičem.

Tlumiče A-TEC jsou určeny pro střelné zbraně se závitem dlouhým 15 mm. Závity tlumiče jsou vyrobeny s tolerancí, která umožňuje, aby požadovaný závit seděl s minimální vůlí, když mají závity hlavně střední průměr podle NS 1073, část 6, horní mez tolerance. Závity hlavně musí mít reliéfní řez ve spojení s dosedací plochou; maximální poloměr mezi spodní částí zápichu a dosedací plochou činí 0,8 mm. Průměr zápichu musí být o 0,2 mm menší než minimální průměr vnějšího závitu. Dosedací plocha musí být obrobené s maximální drsností povrchu Ra 1,6. Pokud je dodávána podložka Delrin, nesmí být pevně přitlačena na hlavěň. Doporučená vůle je 0,1 mm, což je třeba zkontrolovat, pokud je tlumič namontován na střelnou zbraň. Pouzdro by mělo být vyvrtáno tak, aby se vešlo na hlavěň při montáži tlumiče puškařem.

Tlumiče A-TEC jsou navrženy s malou vůlí mezi projektilem a vnitřním průměrem, aby bylo dosaženo nejlepší možné účinnosti tlumení. Proto jsou důležité přesné závity ústí hlavně. Osa tlumiče musí být zcela soustředná s osou hlavně. Počáteční namontování tlumiče musí provést a zkontrolovat kvalifikovaný a kompetentní puškař, aby byla zajištěna potřebná přesnost. Na poškození způsobené nepřesným namontováním tlumiče se nevztahuje záruka výrobce! Níže je uveden seznam standardních rozměrů závitu a minimálního doporučeného rozměru osazení pro správné dosednutí tlumiče

Čištění tlumičů

V tlumiči se mohou hromadit nejen zbytky střelného prachu a po výstřelových zplodin. Během střelby se uvnitř tlumiče také tvoří kondenzace a tato kondenzace obsahuje mimo jiné čpavek. Ať už se jedná o modulový nebo jednodílný tlumič, čištění by se mělo provádět velmi šetrně. Nechte tlumič po použití úplně vyschnout, potom jednoduše sprejem nastříkejte trochu oleje a přebytečný olej setřete.

Pokud se jedná o jednodílný tlumič, který není určen k demontáži, nastříkejte trochu oleje, položte tlumič do svislé polohy a nechte jej uschnout nebo jej vyfoukejte stlačeným vzduchem. Důležité upozornění: Nečistěte tlumiče v myčce nádobí nebo v ultrazvukovém čističi a nepoužívejte žádné chemikálie na čištění kovu. Mohlo by dojít k poškození tlumiče a v důsledku toho by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy, která je při výrobě tlumiče aplikována k ochraně tlumiče před korozi.

Instalace adaptéru A-LOCK MINI

Pokud máte tlumič kompatibilní s A-LOCK Mini, musí být před střílením na hlavěň správně připevněn adaptér ALOCK Mini. Doporučujeme, aby to provedl puškař se správnými nástroji.

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá, a vyjměte závěr
- Odmastěte závity na adaptéru A-LOCK Mini a na hlavni.
- Na závit na hlavni naneste Loctite 638.
- Pomocí speciálního nástroje připevněte na hlavěň a utáhněte adaptér A-LOCK Mini.
- Utáhněte mírným utahovacím momentem (6-8 Nm) pomocí speciálního nástroje.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, jinak by mohlo dojít k poškození závitů A-LOCK Mini.
- Přebytečné lepidlo Loctite otřete.
- Naneste na adaptér A-LOCK Mini vazelínu.
- Několikrát připevněte a odpojte tlumič, abyste zkontrolovali montáž a vyrovnaní.

Upozornění: Před střelbou pevně utáhněte tlumič rukou na adaptéru A-LOCK Mini a mezi střelbou zkontrolujte, zda je tlumič dobře připevněn.

Údržba modulových tlumičů

Modulové tlumiče hluku jsou navrženy tak, aby je uživatel mohl při čištění demontovat. Pokud nebudete moduly často sundávat, může to způsobit zaseknutí modulů nebo bude obtížné je sundat bez použití speciálního nářadí. Aby byla zachována možnost demontáže modulového tlumiče, doporučujeme moduly občas sundat, vyčistit a namazat závity. Nejlépe po každém použití a vždy po každém lovu.

Pušku NIKDY neskladujte a nepřpravujte s namontovaným tlumičem!

Po použití uložte tlumič na teplé a suché místo, kde skrz něj může volně proudit vzduch, aby se mohla kondenzace odpařit. Když je tlumič suchý, nastříkejte do tlumiče trochu řídkého oleje. Udržujte tlumič a závity pušky čisté a lehce naolejované nebo namazané vazelínou.

ZÁRUČNÍ LIST

Tlumič A-TEC

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používáním výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.
10. Bude-li při opravě zjištěno, že vada nepadá do záruky, uhradí veškeré náklady s jejím odstraněním zákazník.
11. Převážné, poštovní související s uplatněním práva na reklamaci, nejsou předmětem záruky.
12. Zaplacením kupní ceny bere zákazník na vědomí záruční podmínky

Model:	A-TEC
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Kontakt:

WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna

W. T. A. service s.r.o.

Družby 1014/19, Plzeň 312 00

Reklamacce: 777 649 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797

e-mail: info@alfactical.cz

<http://www.alfactical.cz>