



## NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ co2 cal: .177 (4,5mm)

MODEL	Walther PPK/S
RÁŽE:	4,5mm (.177)
KAPACITA ZÁSObNÍKU:	15 BBs
CELKOVÁ DÉLKA:	155 mm
CELKOVÁ VÝŠKA:	130 mm
HMOTNOST:	560 g
ÚŠŤOVÁ RYCHLOST:	90 m/s

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy zbraní nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, s kohoutem v přední poloze.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemířte na cíl a nejste připraveni střílet.
8. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
9. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
9. Pistoli a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
10. Nikdy neupravujte součástky pistole. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

Pro seznámení se s obrazovou částí návodu využijte, prosím, fotografií v originálním návodu!  
Návod si před použitím zbraně pozorně přečtěte.

1. *V případě jakéhokoliv problému se zbraní vidy zbraň zajistěte.*
2. *Stiskněte záchyt zásobníku a zásobník vysuňte ze zbraně.*
3. *Stiskem tlačítka (PUSH) na dně pažbičky uvolněte zadní hřbet pažbičky. Tím se uvolní prostor pro vložení bombičky CO2.*
4. *Vložte do prostoru bombičku. Dotáhněte šroub. Poté rychlým dotažením bombičku propíchněte.*
5. *Stiskem a pohybem dolů stlačte pomocí jezdecké pružiny zásobníku až dolů a jezdecke zajistěte.*
6. *Zásobník je připraven pro nabíjení BBs ocelových broků. Do šachtičky vložte 15BBs broků. Uvolněte záchyt pružiny.*
7. *Nabitý zásobník vložte do otvoru v pažbičce, cvaknutí Vás upozorní, že zásobník je ve zbraní správně umístěn.*
8. *Pohybem pojistky dolů zbraň odjistíte a zbraň je připravena ke střelbě. Po střelbě zbraň opět zajistěte.*

### **NEPOUŽÍVEJTE JINÉ, NEŽ OCELOVÉ BBs BROKY!**

#### Upozornění:

Jedná se o zbraň kategorie D a pro její používání platí ustanovení zákona č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.  
Dovozce J. G. S. Trade s.r.o. IČ: 26683938 / RWO Team s.r.o. IČ: 26867605

**POJISTKA:**

Zbraň je opatřena pojistkou. Pojistka je umístěna v rámu nad lučíkem.

Stiskem a zatlačením na pojistku dozadu zbraň zajistíte (S - for SAFE). Zatlačením dopředu odjistíte (F- for FIRE).

Se zajištěnou zbraní můžete bezpečně manipulovat.

Vždy mějte zbraň zajištěnu, pokud nechcete bezprostředně střílet! Jako každé mechanické zařízení i pojistka se může poškodit. Proto nikdy nemířte na žádné osoby, i když máte zbraň zajištěnu.

**VLOŽENÍ CO<sub>2</sub> BOMBIČKY 12g****VAROVÁNÍ:**

Pokud je zbraň pod tlakem a ve zbraní je CO<sub>2</sub> bombička nevystavujte zbraň vyšším teplotám, než je 50°C !! Bombička by mohla explodovat!! Neskladujte rovněž v prostorách, kde by teplota mohla převýšit 50°C.

**Zbraň** je určena pro používání jednocestných 12g bombiček CO<sub>2</sub>

Zkontrolujte, zda je zbraň zajištěna a nenabita. Namiřte do bezpečného prostoru. Odstraňte levou pažbičku vyháknutím ze spodní části rukojeti dle obrázku. Po odsunutí pažbičky se uvolní prostor pro vložení 12g bombičky.

Vyšroubujte propichovač zcela dolů. Do vzniklého otvoru vložte 12g bombičku CO<sub>2</sub> hrdlem nahoru do propichovacího ústrojí (otvor s těsněním). Vraťte zpět pažbičku. Zашroubujte propichovač zpět nahoru až nadoraz. Poté silou dotáhněte propichovač až doje k propichnutí bombičky. Měl by být slyšet únik plynu z bombičky.

Zamiřte se zbraní do bezpečného prostoru.

Odjistěte zbraň a stiskněte spoušť.

Pokud zbraň vystřelí plyn je vše v pořádku. Pokud ne, zbraň opět zajistěte a dotáhněte více propichovač (1/4 otočky) a po odjštění opět stiskněte spoušť.

Zbraň by měla vystřelit.

Bombičku dotahujte s citem, jinak můžete poškodit těsnění a snížit tak životnost Vaší zbraně!

Nikdy k dotažení propichovače nepoužívejte žádný nástroj!

**VYJMUTÍ CO<sub>2</sub> BOMBIČKY 12g**

Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník a přesvědčte se, že zbraň není nabitá (sekce vybití zbraně).

Odstraňte pažbičku a zcela vyšroubujte dolů šroub propichovače.

Vyjměte bombičku ze zbraně.

**POZOR:** Při vyjímání bombičky dávejte pozor na možný únik kyslíčnanu uhličitého - při kontaktu s kůží by mohl způsobit omrzliny.

Neskladujte dlouhodobě zbraň s vloženou bombičkou!

**NABÍJENÍ A VYBJENÍ ZBRANĚ:**

**Zbraň** je určena k používání ocelových broků ráže 4,5 mm (.177). Používejte pouze schválené střelivo příslušné ráže!!

Zajistěte zbraň. Zamiřte do bezpečného prostoru. Zatlačte na záhyt zásobníku a vyjměte směrem dolů zásobník.

**NABÍJECÍ OTVOR**

Zásobník nabíjete pouze ocelovými BBs broky.

Zatlačte podavač zásobníku i s pružinou zcela dolů a zajistěte ji doprava v otvoru.

Do nabíjecího otvoru v čele zásobníku můžete nyní vložit 16 ocelových BB broků ráže 4,4 mm (.177).

Poté zatlačením výstražníku vzhůru uvolníte podavač zásobníku.

Tlačná pružina bude poté při jednotlivých výstřelech posouvat broky do nabíjecího otvoru.

Nedávejte do zásobníku více broků, než je stanoveno!

**ZÁRUČNÍ LIST**  
**VZDUCHOVÉ PISTOLE**

**WALTHER PPK/S**

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

*Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.*

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používáním výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamčního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Model:	<b>WALTHER PPK/S</b>
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

**Kontakt:**

**WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna**

**W. T. A. service s.r.o.**

**Rokycanská 62, Plzeň, 312 00**

**Reklamační telefon: 777 649 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)**

**Technické dotazy: 774 949 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)**

**Telefonické objednávky: 725 927 460 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)**

**Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797**

**e-mail: info@alfactical.cz**

**http://www.alfactical.cz**