

Clawgear montáž pro AK

Demontujte stávající hledí z listové pružiny.

Zasuňte lištu do otvorů po hledí a vyrovnejte s otvory pro čep.

Přiložený čep vložte do otvoru tak, aby byl v jedné rovině se stranami montáže.

Vložte přiložený šroub na horní straně montáže do středního otvoru na liště a utáhněte jej, dokud se pevné hledí nesrovná s muškou (v této chvíli doporučujeme nastřelit pevná mířidla).

Nakonec našroubujte malé stavěcí šrouby do závitů a utáhněte je.