

Vyprat, nebo nevyprat?



„Membránové outdoorové oblečení by se mělo prát co nejméně“ – To je mýtus, kterému bohužel mnozí stále věří. Chcete, aby si vaše outdoorové oblečení zachovalo co nejdéle své původní vlastnosti? Pak byste se o něj měli pravidelně starat. Pokud se budete držet instrukcí, které jsme pro vás připravili v tomto článku, tak se nemusíte bát, že svoje oblečení jakkoliv poškodíte.

Proč ztrácí neprané membránové oblečení svoje původní vlastnosti a výrazně se snižuje jeho životnost?

Outdoorové oblečení musí odolávat chladu, větru, vlhkosti i špíně. To ale nejsou jediné vlivy, které na oblečení působí. Lidský pot obsahuje agresivní soli a tuky, které při běžném používání ulpívají na podšívce membránových materiálů, mohou ucpávat póry v membráně, která tak výrazně ztrácí svoji prodyšnost, což je jeden z nejvýznamnějších parametrů v outdoorovém oblékání. Tyto mastnoty a soli dokáží při dlouhodobém působení narušit spojení (laminaci) jednotlivých vrstev funkčního materiálu (u třívrstvého materiálu jde o svrchní materiál + membránu + podšívku). Delaminaci materiálu lze jednoduše poznat podle „bublinek“ na svrchním materiálu, které se postupem času zvětšují. Delaminace se nejčastěji objevuje na částech oděvu, které jsou přímo ve styku s holou kůží – např. v oblasti límce a kapuce.

Jak často mám vyprat svoji bundu?

Na tuto poměrně častou otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Při běžném víkendovém používání, kdy je nepromokavá bunda většinu času v batohu, stačí bundu vyprat 3-4x za rok. Nicméně pokud patříte mezi ty, kteří svoji bundu intenzivně používají, například v ní každý den jezdíte do práce na kole a pak ji máte celý víkend na treku nebo ve skalách, pak byste bundu měli vyprat minimálně 5-6x za rok. Pokud jste oblečení používali při náročném výletu, je lépe ho vyprat po každé takové akci.

Proč bych měl/a používat jen speciální prací prostředky?

Práškové prací prostředky působí jako jemný smirkový papír a tím mohou poškodit vaše oblečení. Dalším nešvarem práškových pracích prostředků je usazování drobných částíček z pracího prášku přímo v textilií, což stejně jako každé jiné znečištění velmi omezuje funkčnost materiálu.

Právě jste si uvědomili, že by bylo načas vyprat část vašeho outdoorového šatníku? Výborně, ale jaký zvolit prací prostředek? Nejvhodnější prací prostředky obsahují jen látky speciálně určené k důkladnému odstranění mastnot a solí, tzv. tenzidy. Oproti běžným pracím prostředkům jsou mnohem koncentrovanější, v ideálním případě naprosto biologicky odbouratelné. Bělidla, změkčovadla a zbytečné parfémování by při šetrné údržbě membránových materiálů měly být tabu.



Bud'te šetrní k životnímu prostředí – Fibertec Pro Wash

Konvenční výrobci pracích prostředků ve svých výrobcích často používají detergentní látky z palmového oleje. Palmový olej je v dnešní době natolik využívanou surovinou, že díky jeho spotřebě byly zničeny obrovské plochy deštných pralesů. Fibertec proto využívá velmi kvalitní povrchově aktivní látky (tenzidy) z kokosového tuku, což je obnovitelný zdroj, jehož zpracování je velmi ekologické. Prací přípravky Fibertec jsou navíc bezesbýtku biologicky odbouratelné, takže se neusazují v buňkách lidí ani zvířat. Všechny výrobky Fibertec jsou kompletně vyrobeny v Německu a mají tak v evropské distribuci minimální uhlíkovou stopu.

Tenzidy

Jednoduše řečeno, jde o povrchově aktivní látky, které se navážou na nečistoty (doslova je obalí) a převedou je z textilie do vodního roztoku. Pokud je voda na praní tzv. „tvrdá“ dochází k většímu srážení účinných látek a proto je třeba použít větší množství čisticího prostředku. To stejné platí i při použití ve vodě s vysokým obsahem solí alkalických kovů (např. mořská voda)

Většina dostupných tekutých pracích přípravků obsahuje 5-15% účinných látek. Speciální prací prostředek Fibertec Pro Wash obsahuje až dvojnásobek běžných hodnot. Tedy 30% účinných látek. Díky silné koncentraci funguje při přímé aplikaci jako odstraňovač skvrn.

Tipy pro praní:

1. Bez obav perte více oblečení dohromady

- Do pračky můžete dát současně membránovou bundu, fleece i funkční prádlo
 - Jemné textilie jako je například merino vlna, byste neměli prát společně s oblečením, které má suché zipy, nebo ozdobné komponenty, mohli byste je tak poškodit.
- Tip: Na praní vlny je vhodné použít prací přípravek Wool Wash, který vlnu „nevysuší“ a nechá vlněná vlákna přirozeně mastná.
- Perte naráz maximálně 3kg suchého oblečení

2. Vždy zkontrolujte instrukce pro údržbu na visačkách, rozříd'te oblečení

- visačky a štítky vás informují o možnostech praní, sušení a žehlení
- rozříd'te oblečení na dvě várky. Jednu, kterou budete prát na 30°C a druhou, kterou můžete vyprat při teplotě 40°C
- Visačka chybí? Pokud nemůžete dohledat žádné instrukce pro údržbu, tak oblečení perte co nejopatrněji – tedy při teplotě 30°C, bez ždímání, s přidaným množstvím vody. Nepoužívejte sušičku, ani nežehlete.

3. odolné skvrny

- Pro odstranění běžných nečistot (bláto, mastnoty a soli z potu) většinou stačí teplota 30°C
- Pokud je oděv silně znečištěný (mastné skvrny na podšívce kolem límce, apod.) použijte trochu pracího přípravku Fibertec Pro Wash přímo na skvrny a vetřete prsty do materiálu. Pro Wash je natolik koncentrovaný, že při přímé aplikaci funguje jako šetrný odstraňovač skvrn.

4. Příprava oblečení

- Zapněte centrální zip, ale bundu neobracejte naruby
- Nezapomeňte zavřít všechny kapsy a ostatní zipy. Jezdce zipu schovejte do zip garáží.
- Velmi důležité je zapnout všechny suché zipy, pokud možno volně - bez zbytečného nakrčení materiálu. Povolte všechny stahovací šňůrky (kapuce, spodní lem, apod.)

5. Nastavení pračky

- Vyberte správný program, dle instrukcí na visačkách (viz. Bod 2)
- Prací přípravek nalijte do dávkovače, jak jste běžně zvyklí. Pro běžné praní vám stačí 20 – 35ml přípravku Fibertec Pro Wash. Pokud máte doma tvrdou vodu, použijte více koncentrátu
- Omezte ždímání (400 otáček/min.), nebo ho úplně vypněte
- Aktivujte program „water plus“, pokud to vaše pračka umožňuje

6. Sušení

- Vyndejte bundu z pračky (pokud perete více druhů oblečení, tak zbytek můžete nechat vyždímat)
- Bundu pověste na ramínko a nechte důkladně vyschnout v dobře větraném prostoru
- Pokud chcete oživit původní impregnaci, tak dejte vlhkou (ne mokrou) bundu do sušičky, nebo ji opatrně prohřejte žehličkou.

O impregnaci si povíme víc v příštím článku.