



NÁVOD NA POUŽITÍ FLOBERTKOVÝCH REVOLVÉRŮ

MODEL	461
RÁŽE:	4 mm
KAPACITA ZÁSOB.	9
CELKOVÁ DÉLKA:	281 mm
CELKOVÁ VÝŠKA:	138 mm
CELKOVÁ ŠÍŘKA:	37 mm
HMOTNOST:	980g

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy zbraní nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, s kohoutem v přední poloze.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně a komory válce nejsou nadměrně znečištěny zplodinami.
8. Používejte pouze továrně vyrobenou munici, příslušnou pro ráži vaší zbraně.
9. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučiku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
10. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
11. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
12. Revolver a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
13. Nikdy neupravujte součástky revolveru. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

STŘELIVO:

Používejte výhradně náboje tovární výroby příslušné ráže, které odpovídají předpisům CIP (Mezinárodní organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva) nebo SAAMI (americká norma pro zbraně a střelivo). Použití jiných nábojů může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce.

VYKLOPENÍ VÁLCE:

Uchopte revolver do pravé ruky a palcem pravé ruky posuňte dopředu posuvku záchytu válce (je na levé straně rámu za válcem), zatlačte na válec směrem k sobě a válec vyklopte.

NABÍJENÍ KOMOR VÁLCE:

Pokud jsou ve válci vystřelené nábojnice, natočte revolver vzhůru a stiskem středové osičky náboje vysypte. Poté je možné do prázdných komor válce vsunout nové náboje.

Nikdy nestřelujte „naprázdno“ ! Dochází k nadměrnému opotřebení kohoutu a vedení úderníku !

POKYNY PRO ÚDRŽBU ROZBORKA PRO ČISTĚNÍ:

1. Zamiřte do bezpečného prostoru !
2. Vyklopte válec.
3. Přesvědčte se, že v nábojových komorách nejsou náboje.

ČISTĚNÍ REVOLVERU

- po každém použití
- po každém navlhnutí
- co nejdříve po střelbě

- v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok
- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

ČISTĚNÍ VÝVRTU A NÁBOJOVÝCH KOMOR:

Po střelbě prostříknete vývrt a nábojové komory vhodným čisticím přípravkem (např. WD 40, Konkor na zbraně apod.) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

Pravidelná údržba je důležitá.

ČISTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ:

Ostatní části revolveru čistíte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čišění můžete použít konzervační olej nebo petrolej, případně jiné prostředky, které jsou na trhu k dispozici.

KONZERVACE:

Vývrt, nábojové komory a všechny přístupné součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem.

Před střelbou vytřete vývrt do sucha.

Dovozce: ALFA-PROJ spol. s.r.o.

ZÁRUČNÍ LIST FLOBERTKOVÉHO REVOLVERU

ALFA 461

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na materiál a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením špatnou údržbou, nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu.
5. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
6. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
7. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
8. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl Výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Model:	Flobert Alfa Proj 461
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Kontakt:

WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna

W. T. A. service s.r.o.

Družby 1014/19, Plzeň 312 00

Reklamáce: 777 649 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797

e-mail: info@alfatactical.cz

<http://www.alfatactical.cz>