



NÁVOD NA POUŽITÍ AKUSTICKÝCH REVOLVÉRŮ (PLYNOVEK)

ALFA 020/030

MODEL	ALFA 020/030
RÁŽE:	9mm/380
KAPACITA ZÁSOB.	6 ran
CELKOVÁ DÉLKA:	176 mm
CELKOVÁ VÝŠKA:	115 mm
CELKOVÁ ŠÍRKA:	37 mm
HMOTNOST:	700g

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy zbraní nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, s kohoutem v přední poloze.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně a komory válce nejsou nadměrně znečištěny zplodinami.
8. Používejte pouze továrně vyrobenou munici, příslušnou pro ráži vaší zbraně (doporučujeme střelivo firmy UMAREX, WADIE).
9. Nepoužívejte zbraň na menší vzdálenost než 1 m.
10. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemířte na cíl a nejste připraveni střílet.
11. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
12. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
13. Revolver a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolných osob.
14. Nikdy neupravujte součástky revolveru. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

STŘELIVO:

Používejte výhradně náboje tovární výroby příslušné ráže, které odpovídají předpisům CIP (Mezinárodní organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva) nebo SAAMI (americká norma pro zbraně a střelivo). Použití jiných nábojů může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce. Doporučujeme používání nábojů od firmy UMAREX, WADIE.

VYKLOPENÍ VÁLCE:

Uchopte revolver do pravé ruky a palcem zatlačte dopředu tlačítko pro uvolnění válce. Prsty levé ruky zatlačte na válec směrem k sobě a válec vyklepte.

NABÍJENÍ KOMOR VÁLCE:

Pokud jsou ve válci vystřílené nábojnice, zatlačte vyčnívající čep válce směrem k válci, čímž dojde za pomoci rozety k vyhození nábojnic. Poté je možné do prázdných komor válce vsunout nové náboje.

Pozor! Revolver je určen jak pro pistolové tak i revolverové náboje ráže 9mm ! Nikdy nestřílejte „naprázdno“ ! Dochází k nadměrnému opotřebení kohoutu a vedení úderníku !

POKYNY PRO ÚDRŽBU

ROZBORKA PRO ČISTĚNÍ:

1. Zamiřte do bezpečného prostoru !
2. Vyklopte válec.
3. Přesvědčte se, že v nábojových komorách nejsou náboje.

ČISTĚNÍ REVOLVERU

- po každém použití
- po každém navlhnutí
- co nejdříve po střelbě
- v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok
- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

ČISTĚNÍ VÝVRTU A NÁBOJOVÝCH KOMOR:

Po střelbě prostrknete vývrt a nábojové komory vhodným čistícím přípravkem (např. WD 40, Konkor na zbraně apod.) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětínový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

UPOZORNĚNÍ!

Každá akustická zbraň se při používání více zanáší zplodinami než zbraň kulová a tato skutečnost má výrazný vliv na spolehlivost zbraně !

Pravidelná údržba je proto velmi důležitá.

ČISTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ:

Ostatní části revolveru čistíte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čištení můžete použít konzervační olej nebo petrolej, případně jiné prostředky, které jsou na trhu k dispozici.

KONZERVACE:

Vývrt, nábojové komory a všechny přístupné součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem.

Před střelbou vytřete vývrt do sucha.

STŘELBA RAKET

Pro střelbu efektních pyrotechnických výrobků je ke každé zbraně přiložen plynový nástavec.

Plynový nástavec pevně našroubujte do ústí hlavně (rukou-nepoužívejte žádné nástroje).

Vždy se přesvědčte, že zážehová tryska a boční odfuky jsou průchozí / Do nástavce vložte pyrotechnický výrobek (šrapnel, barevnou raketu...) namířte zbraň do volného prostoru vzhůru nad sebe a stiskněte spoušť.

Pro střelbu efektních výrobků použijte výhradně akustické nábojky (ne plynové).

POZOR!

Při střelbě efektních pyrotechnických výrobků dbejte veškeré možné opatrnosti i Při nesprávném použití může dojít k poškození zdraví nebo ke škodě na majetku.

Dovozece J.G.S. Trade s.r.o. IČ: 26683938 / RWO Team s.r.o. IČ: 26867605

ZÁRUČNÍ LIST
AKUSTICKÉHO REVOLVERU

ALFA 020

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na materiál a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením špatnou údržbou, nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu.
5. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
6. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
7. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
8. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl Výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Model:	ALFA 020/030
Výrobní číslo:	4030087159
Datum prodeje:	13.2.2015
Prodejna:	

Kontakt:

WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna

W.T.A. service s.r.o.

Rokycanská 62, Plzeň, 312 00

Reklamační: 777 649 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, **FAX:** 00420377223797

e-mail: info@alfatactical.cz

<http://www.alfatactical.cz>