

## NAVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ (4,5mm)

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Technologie</b>          | Zlamovací, pružina |
| <b>Max ústňová rychlost</b> | 90 m/s             |
| <b>Kalibr</b>               | 4,5 mm             |
| <b>Střelivo</b>             | Diabolo 4,5 mm     |
| <b>Délka hlavně</b>         | 137 mm             |
| <b>Celková délka</b>        | 305 mm             |
| <b>Hmotnost</b>             | 680 g              |

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že tlení nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte se, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo příslušné pro ráži Vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabitá a pod tlakem. Pro manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučiku spouště/pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost.

#### HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ

1. muška
2. hledí
3. spoušť
4. hlaveň



#### NABÍJENÍ, STŘELBA

Při nabíjení mějte vždy zaměřeno do bezpečného prostoru!

Levou rukou sklopte hlaveň a tahem k sobě natáhněte píst. Do uvolněné zadní části hlavně vložte diabolku nebo brok příslušné ráže. Hlaveň pohybem vzpříma zaklapněte. Nyní je vzduchovka nabitá a po odjištění připravena ke střelbě.



#### AUTOMATICKÁ POJISTKA

Zbraň je vybavena automatickou pojistkou, která se po zlomení hlavně zajistí. Najdete ji na levé straně v zadní části závěru. Pojistka má dvě pozice. SAFE – zbraň je zajištěná, nelze vystřelit. Stáhnutím páčky dolů ji přesunete na FIRE – zbraň se odjistí a je za určitých podmínek připravena ke střelbě.

## STŘELIVO

Používejte výhradně střelivo tovární výroby příslušné ráže. Použití jiného střeliva může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce

## STAVITELNÉ HLEDÍ

Hledí vzduchovky lze nastavit dle potřeby střelce. Na hledí se nacházejí dva šrouby. Šroub shora reguluje výšku hledí, šroub z pravé strany nastavuje stranovou regulaci.

## POKYNY NA ÚDRŽBU

Doporučujeme po cca 100 výstřelech přimáznout pístní válec a píst asi třemi kapkami vhodného oleje (Konkor, WD40). Olej aplikujte přepouštěcím otvorem v pístním válci, kterým při výstřelu proudí vzduch do hlavně. Vzduchovku neskladujte v nevhodném, zejména vlhkém a prašném prostředí, rovněž ji chraňte před účinky kyselin. Neukládejte vzduchovku s nataženým pístem nebo se střelou v hlavni.

## NIKDY NESTŘÍLEJTE NA PRÁZDNO

### POZOR!

Vzduchovka je zbraní ve smyslu zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a pro její používání platí plně ustanovení o jejím zabezpečení, používání na vyhrazených místech, ke stanoveným účelům apod. Používat zbraň může pouze osoba starší 18 let.

Zbraň je určena ke sportovní střelbě a nikoliv na živé cíle.

## ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVKY

Čistěte zbraň

- Po cca 100 výstřelech
- Po každém navlhnutí
- V případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok
- V náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

### ČIŠTĚNÍ VÝVRTU

Prostříkněte vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem (např. WD40, Konkor ) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětínový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlňným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny nečistoty odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

### ČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ:

Ostatní části vzduchovky čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čištění můžete použít konzervační olej typu Ballistol

## KONZERVACE

Vývrt, a všechny přístupné součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. Před střelbou vyčistěte vývrt.

## ZÁRUČNÍ LIST VZDUCHOVÉ PISTOLE

BROWNING Buck Mark URX

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

*Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.*

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používáním výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamčního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Model:         | Buck Mark URX 4,5mm |
| Výrobní číslo: |                     |
| Datum prodeje: |                     |
| Prodejna:      |                     |
|                |                     |

Kontakt:

**WWW.ALFATACTICAL.CZ** - *zásilkový obchod, specializovaná prodejna*

**W. T. A. service s.r.o.**

*Družby 1014/19 Plzeň, 312 00*

*Reklamacie: 777 649 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)*

*Technické dotazy: 774 949 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)*

*Telefonické objednávky: 725 927 460 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)*

*Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797*

*e-mail: info@alfatactical.cz*

*http://www.alfatactical.cz*