



Crossman Vigilante

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ

co2 cal: .177 (4,5mm)

MODEL	Vigilante 357 4" / 6"
RAZE:	4,5mm
KAPACITA:	6/10 – obě verze
CELKOVÁ DÉLKA:	238/290mm
ÚSTOVÁ RYCHLOST:	115/135 m/s
HMOTNOST:	503/907 g


Před použitím zbraně se nejprve podrobně seznámte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušnou pro ráži vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatnosti, když je vzduchovka nabitá a pod tlakem. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučiku spouště, pokud nemířte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nastřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
14. Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabitá.
16. Vzduchovku přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

Pro seznámení se s obrazovou částí návodu využijte, prosím, fotografii v originálním návodu! Návod si před použitím zbraně pozorně přečtěte.

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ:



POJISTKA:


Zbraň je opatřena pojistkou. Pojistka je umístěna v rámu zbraně před kohoutem.

Tlakem na pojistku zleva zbraň zajistíte.

Jemně vypusťte kohout do přední polohy.

Pokud je zbraň správně zajištěna není na pojistce vidět červené značení. Zajištěná zbraň je bezpečná a nemůže dojít k výstřelu. Se zbraní můžete bezpečně manipulovat. Tlakem zprava zbraň odjistíte - je vidět červené značení.

Vždy mějte zbraň zajištěnu, pokud nechcete bezprostředně střílet!



BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA REVOLVERU

Revolver zajistěte.

Zatlačte na záchyty hlavně a hlavně otevřete.

Nejdříve vyjměte zásobník a zkontrolujte každou komoru, poté zkontrolujte hlavně, zda je čistý vývrt, zda hlavně je průchozí a nejsou v ní nějaké překážky.

Nasaďte zpět zásobník (zuby západky směrem k Vám) opět zatlačte záchyty hlavně a zavřete hlavně. Přesvědčte se, že hlavně je uzamčena. Pozor na prsty při zavírání hlavně.



VLOŽENÍ A VYJMUTÍ CO2 BOMBIČKY

POZOR: Při propichování bombičky dávejte pozor na možný únik kyslíčnicku uhličitého - při kontaktu s kůží by mohl způsobit omrzliny. Nevystavujte plně bombičky teplotě vyšší než 50.

Zkontrolujte zde je zbraň zajištěna a nenabita. Odejměte levou pažbičku (drží pouze na pružinové spojení)

Novou bombičku (jednorázová 12g CO2) vložte do pouzdra tak, aby zúženým hrdlem vnikla do prostoru s těsněním. Páku popichovače bombičku lehce přitáhneme. Poté šroubováním páky popichovače bombičku propícheme.

Po odjištění je revolver připraven ke střelbě.

Pokud nestřílí, více dotáhneme páku popichovače. Opačným postupem vyjme prázdnou bombičku.

VAROVÁNÍ

Nikdy k dotahování páky popichovače nepoužívejte žádné nástroje! Použití nadměrné síly může poškodit Vaši zbraň.



NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ ZBRANĚ:

Zajistěte zbraň. Tlakem na záchyty hlavně otevřete. Vyjměte zásobník.

Do každé komory rotačního zásobníku (6 nebo 10 komor) vsuňte diabolku tak jak je znázorněno na obrázku - diabolky nesmí komoru přesahovat!


Nabitý zásobníček nasaďte zpět na hlavně (zuby k Vám) a hlavně opět zavřete.

Poznámka - nikdy nepoužívejte ostré nástroje na vyjmutí diabolky z hlavně nebo zásobníku. Vždy se přesvědčte, že v hlavní zbraň nezůstala diabolka. Vytěrákem vhodného průměru můžete zkontrolovat vývrt (zasunout jej po celé délce hlavně), případně vytlačit diabolky z komor zásobníku...

Používejte pouze diabolky správné ráže (4,5mm / .177). Nikdy nepoužívejte již použité diabolky. Použití nevhodného střeliva může poškodit Vaši zbraň.

MÍŘENÍ

Zbraň je správně zaměřena, když muška je umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky je srovnána s horní hranou hledí (viz obrázek). Tato hrana by se měla dotýkat nejnižšího bodu černého středového kruhu.




NASTAVENÍ HLEDÍ

U hledí je možno nastavit výškovou elevaci (nahoru, dolů). Šroubem nastavení výšky hledí buď snižujeme, plátek hledí klesá dolů a diabolky zasahují terč níže. Pokud hledí zvyšujeme, plátek hledí stoupá a diabolky zasahují terč výše.

Hledí je možno nastavovat též stranově.

Posunutím hledí vpravo docílíme, že diabolky budou zasahovat terč více vpravo. Posunutím hledí doleva budou diabolky létat více vlevo. Požadovanou polohu zajistíme zpětným dotažením stranového šroubu.



ODSTRANĚNÍ VADNÉ DIABOLKY

Revolver zajistěte.

Zatlačte na záchyty hlavně a hlavně otevřete.

Pokud je vadná diabolka zachycená v hlavní, vyjměte rotační zásobník. Na vytlačení diabolky použijte nějakou vhodnou tyčku, nebo nejlépe vytěrákovou tyč dané ráže.

Pokud je poškozená diabolka v rotačním zásobníku, vytlačte ji z komory.

Nikdy znovu nepoužívejte poškozené diabolky.

Nesnažte se zbraň jakkoliv opravovat, svěťte ji autorizovanému servisu.

Náplň bombičky (12g CO2) stačí v průměru na vystřelení 60-ti ran při teplotě 21 stupňů Celsia.

VÝSKYT MOŽNÝCH ZÁVAD	BOMBIČKA MIA NÍZKY TLAK NEBO JE PRÁZDNÁ	ZBRAŇ JE ZAJISTĚNA	HLAVNĚ JE UCPLĚNA	BOMBIČKA NEJÍ ZCELA PROPÍCHNUTA	TEPLOTA JE POD DOPORUČENOU ÚROVŇ	VIDNÉ NEBO NEVIDNÉ STŘELIVO	OBRAČENÉ NABÍTA	ZBRAŇ NEJÍ NABÍTA	STŘELIVO NEJÍ SPRÁVNĚ NABITO	PŘETŘEČENÁ ŽIVOTNOST ZBRANĚ	NABÍTA KONSUMACE BB s A DIABOLEK	NABITO VÍCE STŘEL	MÍŘIDLA NEJISOU FIKOVÁNA
NEPŘESNOST	●			●	●	●	●			●	●	●	●
UCPLANÁ HLAVĚŇ	●			●	●	●	●			●	●	●	
ZBRAŇ NETĚSNÍ					●								
NÍZKÝ TLAK	●			●	●	●	●			●	●	●	
ZBRAŇ NESTŘÍLÍ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
VÁLEC SE NEOTÁČÍ		●	●						●				

Upozornění:

Jedná se o zbraň kategorie D a pro její používání platí ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Dovozce J. G. S. Trade s.r.o. IČ: 26683938

ZÁRUČNÍ LIST VZDUCHOVÉ PISTOLE

CROSMAN
MOD. Vigilante 357 4"/6"

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používáním výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamčního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Model:	MOD. Vigilante
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Kontakt:

WWW.ALFATACTICAL.CZ - *zásilkový obchod, specializovaná prodejna*

W. T. A. service s.r.o.

Družby 1014/19, Plzeň 312 00

Reklamační: 777 649 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797

e-mail: info@alfatactical.cz

<http://www.alfatactical.cz>