



## **Uživatelský manuál pro vzduchovku Daisy Model 25**

### **Nabíjení zbraně a střelba:**

Odšroubujte matici u ústí hlavně a vyjměte hlavěň s integrovaným zásobníkem. Podavač s pružinou zajistěte v zadní poloze a vyvrtaným otvorem vkládejte broky příslušné ráže. NEPOUŽÍVEJTE STŘELIVO JINÉ RÁŽE, NEŽ JE SPECIFIKOVÁNO.

Uvolněte podavač a zásobník vložte zpět do zbraně a důkladně (ne však velkou silou) utáhněte matici.

Pohybem předpažbí k sobě natáhněte pružinu pístu. PO ODJIŠTĚNÍ JE ZBRAŇ PŘIPRAVENA KE STŘELBĚ. Stejný postup opakujte až do vyprázdnění zásobníku.

### **Bezpečnostní pojistka**

Tlačítko pojistky se nachází u spouště uvnitř lučičku. V zajištěném stavu je tlačítko černé. Po stisknutí se na druhé straně tlačítka objeví červená barva a dochází k odblokování spouště.

### **Bezpečnostní pokyny:**

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělými osobami. Za přímého dozoru dospělých pak i osobami nezletilými. Bezpečné chování a bezpečná manipulace se zbraní je základní, prvořadý a nikdy nekončící proces.
2. Ani vybitou zbraní nikdy nemířte na osoby nebo zvířata.
3. Vždy mířte jen na bezpečný terč a dbejte toho, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a aby jeho pozadí nezpůsobilo odrazení střely.
4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť.
5. Dokud nejste ke střelbě připraven, zbraň nikdy nenabíjejte. Pokud nesete nabitou zbraň, nikdy neutíkejte a neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládejte do vozidla. Zbraň vždy zajistěte pojistkou, i když je vybitá.
6. Po ukončení střelby a před odložením zbraně se vždy přesvědčte, že v nábojové komůrce není zasunutá střela.
7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením.
8. Vzduchovku i střelivo vždy uložte mimo dosah dětí!
9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit, nebo způsobit odchýlení dráhy střely.
10. Uživatel nesmí nikdy použít vzduchovou zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu nebo drogy.
11. Před střelbou se vždy přesvědčte, že za terčem nejsou osoby, které byste mohli zranit, nebo předměty, které byste střelbou mohl poškodit.
12. Nikdy neprovádějte změny, nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se vám projeví závada, pak se poraďte s kvalifikovaným puškařem. Nikdy se nepokoušejte na vzduchovce opravit vzniklou závadu. K tomu jsou nutné speciální nástroje a může to pro vás být nebezpečné.
13. Za důsledky nesprávného užití, nebo manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce zbraně. Uživatel odpovídá za poškození, která na zbraní způsobí.
14. Nejdříve rozvažujte a potom teprve vystřelte.
15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme užívat osobám mladším 16 let.

# ZÁRUČNÍ LIST

## Daisy Model 25

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

**Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.**

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používáním výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.
10. Bude-li při opravě zjištěno, že vada nepadá do záruky, uhradí veškeré náklady s jejím odstraněním zákazník.
11. Přepravené, poštovné související s uplatněním práva na reklamaci, nejsou předmětem záruky.
12. Zaplacením kupní ceny bere zákazník na vědomí záruční podmínky

Model:	Daisy Model 25
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

#### Kontakt:

**WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna**

**W. T. A. service s.r.o.**

Družby 1014/19, Plzeň 312 00

Reklamační: 777 649 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797

e-mail: [info@alfactical.cz](mailto:info@alfactical.cz)

<http://www.alfactical.cz>