



NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ Umarex Morph Pistol co₂ cal: .177 (4,5mm)

MODEL	Morph
RÁŽE:	4,5 mm
KAPACITA ZÁSOBNÍKU:	30 BB
DÉLKA:	300 mm
DÉLKA HLAVNĚ:	180 mm
ÚŠŤOVÁ RYCHLOST:	120 m/s
HMOTNOST:	530g

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy zbraní nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, s kohoutem v přední poloze.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučiku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
8. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
9. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
9. Pistoli a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
10. Nikdy neupravujte součástky pistole. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

Pro seznámení se s obrazovou částí návodu využijte, prosím, fotografií v originálním návodu! Návod si před použitím zbraně pozorně přečtěte.

1. V případě jakéhokoliv problému se zbraní vidy zbraň zajistěte.
2. Stiskněte záchyt zásobníku a zásobník vysuňte ze zbraně.
3. Stiskem tlačítka (PUSH) na dně pažbičky uvolněte zadní hřbet pažbičky. Tím se uvolní prostor pro vložení bombičky CO₂.
4. Vložte do prostoru bombičku. Dotáhněte šroub. Poté rychlým dotažením bombičku propichnete.
5. Stiskem a pohybem dolů stlačte pomocí jezdce pružinu zásobníku až dolů a jezdce zajistěte.
6. Zásobník je připraven pro nabíjení BBs ocelových broků. Do šachtičky vložte 30 BBs broků. Uvolněte záchyt pružiny.
7. Nabitý zásobník vložte do otvoru v pažbičce, evaknutí Vás upozomí, že zásobník je ve zbraní správně umístěn.
8. Pohybem pojistky dolů zbraň odjistíte a zbraň je připravena ke střelbě.
Po střelbě zbraň opět zajistěte.


NEPOUŽÍVEJTE JINÉ, NEŽ OCELOVĚ BBs BROKY!

Upozornění:

Jedná se o zbraň kategorie D a pro její používání platí ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ

1. Front sight — muška
2. Čase — rám
3. Rear sight-hledí
4. Trigger- spoušť
5. Safety - pojistka




Pojistka:

Pojistku zbraně najdete na pravé straně nad lučíkem. Pojistka má dvě pozice. V přední pozici S je zbraň zajištěná a můžete s ní bezpečně manipulovat. V zadní pozici je zbraň odjištěná a za určitých podmínek připravená ke střelbě. Přesunutí pojistky provedete stisknutím a posunutím.

Vložení CO2 bombičky:

Bombička je ukryta v rukojeti zbraně. Zajistěte zbraň. Stiskem a tahem před tlačítka uvolnění zadního krytu rukojeti povolíte zajištění krytu a poté je možné kryt sundat směrem dolů.

Poté vložte bombičku hrdlem vzhůru do rukojeti zbraně a zašroubujte ji šroubem ve spodní části rukojeti. Poté zpět nasadte zadní kryt rukojeti. Dbejte na přesnost, při zasouvání zadní části rukojeti do drážek a poté kryt nasuňte zpět na rukojeť. Nic nedělejte nadměrnou silou.



Plnění zásobníku BBs:

Zásobník ocelového střeliva BB je ukryt pod RIS lištou z levé strany těla zbraně. Posuňte tlačnou pružinu střeliva směrem vzad a zajistěte ji v přední poloze. Rozšířeným otvorem pak naládujte střelivo. Nakonec uvolněte tlačnou pružinu ze zajištěné polohy.

Střelivo:

Tento typ zbraně je konstruován pouze pro použití Umarex ocelových broků, v případě použití jiného typu nebo dokonce olověných může dojít ke zničení zbraně. Takové poškození nelze uznat jako reklamaci.

Nepoužívejte poškozené nebo použité střelivo.

Míření:

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.

Střelba:

Pro výstřel musíte odjistit zbraň a stisknout spoušť.

Společnost Umarex vám zbraň v záruční době zdarma opraví nebo vymění za novou, za předpokladu, že závada nebyla způsobena Vámi. Pro reklamaci vraťte zbraň do autorizované prodejny, kde byla zakoupena, která se o další postup postará.

ZÁRUČNÍ LIST VZDUCHOVÉ PISTOLE

Umarex MORPH

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používáním výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Model:	Umarex MORPH PISTOL
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Kontakt:

WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna

W. T. A. service s.r.o.

Družby 1014/19, Plzeň 312 00

Reklamace: 777 649 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797

e-mail: info@alfatactical.cz

http://www.alfatactical.cz