



NAVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ co2 cal: .177 (4,5mm)

MODEL	RACE GUN
RAZE:	.177(4,5mm) BB
KAPACITA:	21
CELKOVÁ DÉLKA:	265 mm
HMOTNOST:	1025g

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy zbraní nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, s kohoutem v přední poloze.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučiku spouště, pokud nemiřte na cíl a nejste připraveni střílet.
8. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
9. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
9. Pistolí a municí přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
10. Nikdy neupravujte součástky pistole. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

Pro seznámení se s obrazovou částí návodu využijte, prosím, fotografií v originálním návodu ! Návod si před použitím zbraně pozorně přečtěte.

1. *V případě jakéhokoliv problému se zbraní vidy zbraň zajistěte.*
2. *Stiskněte záchyt zásobníku a zásobník vysuňte ze zbraně.*
3. *Stiskem tlačítka (PUSH) na dně pažbičky uvolněte zadní hřbet pažbičky. Tím se uvolní prostor pro vložení bombičky CO2.*
4. *Vložte do prostoru bombičku. Dotáhněte šroub. Poté rychlým dotažením bombičku propichněte.*
5. *Stiskem a pohybem dolů stlačte pomocí jezdcu pružinu zásobníku až dolů a jezdcu zajistěte.*
6. *Zásobník je připraven pro nabíjení BBs ocelových broků. Do šachtičky vložte broky. Uvolněte záchyt pružiny.*
7. *Nabitý zásobník vložte do otvoru v pažbičce, cvaknutí Vás upozorní, že zásobník je ve zbraní správně umístěn.*
8. *Pohybem pojistky dolů zbraň odjistíte a zbraň je připravena ke střelbě.*
Po střelbě zbraň opět zajistěte.

NEPOUŽÍVEJTE JINÉ, NEŽ OCELOVÉ BBs BROKY!

Upozornění:

Jedná se o zbraň kategorie D a pro její používání platí ustanovení zákona č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
Dovozce J.G.S. Trade s.r.o. IČ: 26683938

Seznamte se s jednotlivými díly Vaší nové pistole

Výkres a popis jednotlivých dílů Vám usnadní pochopit jednotlivé pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Mundung - ústí hlavně Kom - muška Verschluss - závěr

Verschluss, hinten - zadní část závěru Kimme - hledí

Entriegelunghebel — uvolňovací páka závěru Griffdrucken - zadní část pažbičky Griffstiick - tělo pistole Magazinhalter — uvolňovač /držák/ zásobníku Abzug - spoušť

Ovládání pojistek

K tomu, abyste zajistili zbraň, posuňte pojistku do přední polohy /červená značka je odkrytá/

pohrávat se zbraní si můžete pouze tehdy, když je zajištěná, prosím, dbejte na to, aby ústí hlavně směřovalo vždy do bezpečného směru.

k tomu, abyste zbraň odjistili, posuňte pojistku do zadní polohy /červená značka je odkrytá/

POZOR! Je doporučeno vždy ponechat zbraň v zajištěném stavu a odjistit ji až bezprostředně před střelbou.

Vložení a vysunutí bombičky Co2

Vložení bombičky

POZOR! Při napíchnutí bombičky je vždy bezpodmínečně nutno, aby zbraň byla zajištěna a ústí hlavně směřovalo do bezpečného směru.

Doporučení: používejte pouze bombičky C02 12g, bombičky s jiným plynem nikoliv!!

Stiskněte držák zásobníku a vyndejte zásobník.

Natočte botičku zásobníku do polohy „otevřeno“ a vyšroubujte nastavovací šroub bombičky úplně dolů.

Zbývající C02 plyn může uniknout.

Nyní můžete bombičku vyndat.

Vložte novou bombičku úzkým koncem nejdříve do zásobníku, otáčejte utahovacím kolečkem bombičky až do pevné polohy a uzavřete botičku zásobníku do polohy „Power“. Bombička C02 je nyní napíchnuta a utěsněna.

Vložte zásobník do zajištěné zbraně až na doraz.

Abyste se přesvědčili o tom, že je bombička správně napíchnuta, přesvědčte se nejdříve, že zbraň není nabitá a vystřelte do bezpečného směru. Pokud pistole nestřílí, nasadte bombičku znovu, tak jak je popsáno.

POZOR! Nepokoušejte se nikdy nasazovat bombičku násilím. Pokud Vaší zbraň delší dobu nepoužíváte, doporučujeme Vám, bombičku z pistole vyjmout. Tím šetříte ventil.

Vyjmутí Co2 bombičky

Zajistěte zbraň a držte ji jednou rukou nahoře za tělo. Stiskněte držák zásobníku a zásobník vyndejte. Otočte botičkou zásobníku do polohy „Otevřeno“ a vyšroubujte nastavovací šroub bombičky úplně dolů. Zbývající C02 plyn může uniknout. Nyní můžete bombičku vyndat. POZOR! Obličej a ruce mějte vždy v dostatečné vzdálenosti od bombičky. Unikající plyn Vám může způsobit omrzliny.

POZOR! C02 bombičky mohou při teplotě nad 50 stupňů explodovat. Proto neskladujte bombičky při vyšších teplotách. Neházejte bombičky do ohně. Nepokoušejte se bombičky opětovně plnit plynem. Nenechávejte nikdy bombičky ležet v autě a přímém slunečním světle.

Nabíjení a vybíjení CO2 pistole

POZOR! Používejte výlučně diabolky r. 4.5mm s maximální délkou střely 6.5mm.

Nepoužívejte ocelové broky, ocelové špičaté broky, apod.

Nabíjení pistole zajistěte Vaší zbraň

otevřete závěr tak, že uvolňovací páku závěru lehce stisknete směrem dolů. Zbraň přitom držte ve vodorovné poloze, aby Vám nevypadl válec.

v otevřeném stavu nelze zbraň odpálit

vyjměte válec a nabijte diabolky r. 4,5mm hlavičkou do každé nábojové komory abyste předešli poruchám, ujistěte se, že jsou diabolky ve válci dobře nasazeny umístěte válec do zbraně a uzavřete závěr tak, že zatlačíte závěr zepředu směrem dozadu až na doraz POZOR! Nikdy nedržte ruku před ústím hlavně. Prst dejte vždy pryč od spouště. Opatrnost.

Ujistěte se vždy, že ústí hlavně směřuje vždy do bezpečného směru. Nemiřte nikdy na lidi a zvěř.

Vybíjení pistole zajistěte zbraň podle návodu

otevřete závěr tak, že lehce stisknete směrem dolů uvolňovací páku závěru

vyjměte válec a odstraňte z něj čistícím kartáčkem nebo jiným jednoduchým nástrojem všechny diabolky POZOR! Nepoužívejte nikdy ostrý kovový předmět k odstraňování diabolok. Došlo by k poškození válce nebo hlavně a vedlo by to k poruchám funkce zbraně.

kontrolujte hlavěň, abyste se přesvědčili, že pistole je kompletně vybitá pokud zůstane diabolka v hlavni, odstraňte ji čistícím kartáčkem nepokoušejte se nikdy opětovně střílet použitými diabolkami, můžete tím poškodit válec a hlavěň

Bezpečně zaměřit a střílet

POZOR! Vždy na to, aby hlavěň zbraně směřovala pouze do bezpečného směru.

Nikdy nemiřte na lidi a zvěř. Zacházejte se zbraní vždy lak, jako kdyby byla nabitá a připravená ke střelbě.

Ujistěte se, že zbraň je zajištěna.

Vsuňte bombičku a nabijte pistolí podle návodu.

Jako zkušený a na bezpečnost dbající střelec máte vždy před očima korektní cílový obraz.

POZOR! Vzhledem k vysokému výkonu této zbraně buďte zvlášť opatrní při výběru bezpečného cíle.

Volte vždy takové cíle, které nemůžete diabolkou prostřelit.

Nestřílejte nikdy na vodní plochu.

Pokud jste si jistí, že Váš cíl a jeho okolí jsou bezpečné, postupujte při střelbě takto:

Stiskněte lehce, ale důsledně spoušť, až vyjde střela.

POZOR! Pokud zbraň nevystřelí, nesmíme nikdy spoléhat na to, že válec neobsahuje již žádný náboj.

Výstraha! Střelba s pistolí s nízkým tlakem plynu C02 může vést k tomu, že diabolka se zasekne v hlavni / sleduj pokyny o nízkém tlaku C02 plynu v odstavci C02 zvláštnosti/.

Pokud se diabolka po ukončení předcházejících kroků neodpálí, může být příčina vyvolaná překážkou v dráze střely.

Překážka v dráze střely je velmi nebezpečný stav!!!

zajistěte zbraň / uvolněte kohout podle kap.2/ vyjměte válec

přezkoušejte, jestli zadní patka diabolky lícuje s válcem nebo je lehce ponořena do nábojové komory ujistěte se, že žádná diabolka nezůstala v hlavni uzavřete závěr

zamiřte do bezpečného směru

stiskněte spoušť, abyste zkontrolovali, že tlak C02 je dostačující vyměňte bombičku a nově nabijte zbraň podle návodu Výstraha! Obličej a ruce držte v dostatečné vzdálenosti od bombičky.

Unikající plyn může způsobit omrzliny.

C02-zvláštnosti

Někdy se může stát, že C02-pistole se podrobí zvláštním podmínkám, které mohou negativně ovlivnit výkon zbraně. Těmto negativním podmínkám patří, např. přechování nebo skladování zbraně při teplotách, které jsou podstatně vyšší nebo naopak nižší než běžné venkovní teploty /15 až 21 stupňů/, dále sem patří také používání zbraně pro rychlou střelbu.

Vysoké teploty mohou vyvolat v bombičce nebo ve zbrani samotné tlak, který je mnohem vyšší než běžný provozní tlak. Tento přetlak může zabránit pistolí ve výstřelu a může vést ke škodám. Maximální teplota pro skladování a používání této pistole nesmí překročit 50 stupňů. Této teploty může být dosaženo, pokud zbraň za jasného dne zůstane ležet na přímém slunečním světle. Bombička může být horká a může explodovat, může poškodit Vaši pistolí a zranit nebo dokonce usmrtit osoby pobývající v bezprostřední blízkosti.

Rychlé střely jedna za druhou vedou ke snížení teploty ve zbrani samotné, stejně jako v bombičce. To vede k nízkým rychlostem střely a k oslabení tlaku plynu.

během takto rychlé střelby je nutno počítat s tím, že úšťová rychlost se každou další střelou snižuje. To je samozřejmě negativní pro výkon střelby.

Je nutno upozornit na to, že zbraň nebude spolehlivě střílet s bombičkou, jejíž tlak byl silně snížen. Znamky nízkého tlaku v bombičce mohou být následující:

hlasitost střelby není tak silná jako u plně bombičky střely zasahují cíl nížeji, než je obvyklé při plně bombičce Výstraha! Střelba se zbraně s nízkým tlakem plynu může způsobit zaseknutí diabolky v hlavni. Řiďte se pokyny „Překážky v nabíjení“.

Nastavení hledí

Zaměřte si bezpečný cíl:

Uchopte zbraň tak, abyste v zorném poli měli současně hledí a mušku. Muška musí být přesně ve středu výřezu hledí. Nyní hýbejte zbrání tak dlouho, až se ustaví střední bod terče s jeho spodním okrajem na mušce. Vrchní okraj hledí, vrchní okraj mušky - spodní okraj cílového bodu musí přitom ležet vždy v jedné rovině.

Zbraň je nastřelena na vzdálenost 10 metrů.

Hledí:

Nastavení hledí do stran se uskutečňuje posunováním části hledí umístěné na zadní části závěru.

Stranové nastavení:

Při střelbě doprava šroub hledí doprava, při střelbě doleva šroub hledí otáčet doleva.

Uložení /hraně

Nikdy nenechávejte zbraň uloženou v nabitém stavu.

Uložení a skladování zbraně musí být vždy pouze ve vybitém stavu. Pečlivě dbejte na to, aby žádný náboj nezůstal v hlavni. Bombičku ze zbraně vyndejte a diabolky z válce rovněž odstraňte, zbraň uchovávejte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

Diabolky a bombičky uchovávejte odděleně od zbraně.

Péče o zbraň

Při odpovídající péči a pečlivém zacházení Vám bude lato zbraň sloužit mnoho let.

POZOR! Nepokoušejte se zbraň nikdy čistit, aniž byste předem nepřesvědčili, že bombičky a válec jsou vytaženy a že v hlavni nezůstal žádný náboj.

Dlouhodobá funkce Vaší zbraně bude zajištěna, pokud v pravidelných intervalech/vždy cca po 250 výstřelech/ ošetříte zbraň doporučenými čistícími prostředky /čisticí filcové kapky apod. - sleduj příslušenství k C02-zbráním/. Kápněte 2 až 3 kapky oleje na zbraň na následující díly: vedení závěru, držák zásobníku.

Problémy

Špatný výkon střelby - příčina prázdná C02-bombička znečištěná hlavě extrémní teploty nesprávná munice diabolky nesprávně vložené do válce nesprávně seřizené hledí

Zbraň nestřílí - příčina zbraň je zajištěná prázdná bombička bombička není napichnutá nesprávná munice diabolky nesprávně vložené do válce závěr není uzavřen

Nízká rychlost střely - příčina prázdná bombička znečištěná hlavě extrémní teploty nesprávná munice diabolky nesprávně vložené do válce.

ZÁRUČNÍ LIST VZDUCHOVÉ PISTOLE

UMAREX CP Sport

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používáním výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamčního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Model:	RACE GUN
Výrobní číslo:	12A21014
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Kontakt:

WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna

W.T.A. service s.r.o.

Rokycanská 62, Plzeň, 312 00

Reklamac: 777 649 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797

e-mail: info@alfactical.cz

<http://www.alfactical.cz>